

Instrukcja przygotowania podłoża i produktu "SaJade" producenta JaDecor GmbH.

Przed nałożeniem płynnej tapety Sajade trzeba sprawdzić czy substancje znajdujące się na ścianie nie rozpuszczają się w kontakcie z wodą i po nałożeniu SaJade mogłyby spowodować przebarwienia.

Konieczne jest nałożenie podkładu LÖVA ELF, który zapobiega przedostaniu się do tapety (szczególnie przy zastosowaniu jasnych dekorów Sajade) substancji rozpuszczalnych w wodzie, Farba izolacyjno-gruntująca LÖVA ELF zapobiega również przenikaniu starych plam, takich jak nikotyna, sadza, olej, smar itp.

Löti i LÖVA stosuje się do zagruntowania podłoża pod "Sajade". W przypadku nie dostosowania się do zaleceń i zastosowania środków gruntujących innych producentów, za ewentualne odbarwienia lub wnikięcia z podłoża zanieczyszczeń, producent JaDecor GmbH oraz przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności.

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. Powierzchnię oczyścić i przemyć.
2. Duże pęknięcia, szczeliny wypełnić i wysuszyć. Powierzchnię zagruntować uniwersalnym gruntem oraz dodatkowo specjalnym gruntem Jadecor - Löva ELF 1-2 razy, zgodnie z instrukcją (patrz tabela).
(2,5 litra 15-17m², Löva 5 litrów 30-35m², 10 litrów 60-70m²). Nie rozcieńczać.
3. Po pierwszym gruntowaniu odczekać min. 2 godziny i zagruntować po raz drugi.
4. Płynną tapetę Sajade nakładać nie wcześniej niż 8 godzin po zagruntowaniu podłoża.

2. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

1. Wlać do pojemnika odpowiednią ilość wody podaną na opakowaniu
2. Wsypać całą zawartość opakowania Sajade do wody (nie odwrotnie!).
3. Bardzo dokładnie ręcznie wymieszać .
4. Odstawić masę na minimum 30 minut i przed użyciem jeszcze raz wymieszać.

Ilość produktu do przygotowania:

Ważne:

Wskazane jest przygotowanie odpowiedniej ilości produktu na pokrycie jednej całej ściany. Resztę pozostałej masy wymieszać z następną partią mieszanki przygotowaną na kolejną ścianę.

Przy nałożeniu masy na grubość od 0,8 do 1,6 mm na dobrze przygotowaną ścianę 1 worek wystarcza na około 3m². W innych przypadkach (nierówności, trudno dostępne miejsca itp.) zużycie może wynieść 1 worek na ok. 2,5 m².

3. NAKŁADANIE

Tapetę Sajade należy nakładać za pomocą plastikowej pacy zaczynając od narożników lub końca ściany. Aby uzyskać grubość 1 mm, oprócz plastikowej pacy można użyć wałek do tynków japońskich.

Przy optymalnie przygotowanym podłożu i grubości naniesionej tapety wynoszącej 1 milimetr zawartość 1 opakowania SaJade wystarcza na około 3 m². W innych przypadkach (nierówności, trudno dostępne miejsca itp.) zużycie może wynieść 1 worek na ok. 2,5 m².

4. SCHNIĘCIE

Czas schnięcia naturalnej płynnej tapety SaJade wynosi zwykle od 3 do 4 dni. Ważna jest dobra wentylacja i cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu. Uchylone okno lub wentylator przyspieszą wysychanie .

Uwaga: nie używać osuszaczy pokojowych.

[www. JaDecor.pl](http://www.JaDecor.pl)

Tabela przygotowania podłoża

Podłoże	Usun starą powłokę	Masą wyrównującą wygładzić na biało	Zmniejszyć chłonność stosując wstępne LOTI	Użyć LÖVA ELF-środek wiążący	Podkład samoprzylepny HPS z środkiem wiążącym
Beton			X	XX	
Beton komórkowy, (Ytong, Hebel)			X	XX	
Gibsbaustein (Mack)			X	X	
Piaskowiec wapienny		X	X	X	
Mur kamienny		X	X	X	
Filigran			X	XX	
Tynki					
Tynk gipsowy			X	X	
Wapienny			X	XX	
Tynk z gliny					
Tynk cementowy			X	XX	
Mineralny		X	X	XX	
Tworzywo		X	X	X	
Tynk natryskowy		X	X	X(X)	
Rollputz		X	X	X(X)	
Reibeputz		X	X	X(X)	
Tapety					
Tapety	X			XX	
Tapeta szorstkie włókno	X			XX	
Tapety tekstylne				XX	
Metalowe tapety				X	
Lateks zrębkowy				XX	
Akryl				XX	
Lateks z włókna szklanego				X	
Płyty					
Płyta gipsowo-kartonowa (Rigips, Knauf)			X	XX	
Fermacell			X	XX	
Płyta wiórowa surowa			X	XX(X)	
Płyta wiórowa malowana lakierowana				X(X)	
Sklejka			X	XX(X)	
Płyta pilśniowa			X	XX	
Płyty sklejkowe			X	XX(X)	
plyty styropianowe		(X)	(X)	XX	
Farby				XX	
Farba emulsyjna				XX	
Farba lateksowa				X(X)	
Farby olejne	X				X(X)
Tempera	X			XX	
Wapienna			X	XX	
Mineralna			X	XX	
Inne podłoża					
Płytki poliestrowe					X(X)
Powierzchnia metalowa	antykorozyjna			XX(X)	
Blacha aluminiowa	antykorozyjna			X(X)	
Blacha cynkowana	antykorozyjna			X(X)	
Płytki kafelki	Betonkontakt	X	X	X(X)	
Powierzchnia szklana				XX	
Heraklith		X	X	XX	
Sajade			X	X(X)	

UWAGA:

Przy materiałach z dwoma krzyżykami wymagane jest 2 razy zastosować LÖVA ELF. Szczególnie krytyczne podłoża wymagają trzeciej warstwy LÖVA ELF. Dane bez gwarancji. Zadzwoń do nas, chętnie pomożemy.